

Как найти уникальный номер ID

Для того чтобы найти уникальный номер ID вашего приемника, необходимо определить его модель. Модель приемного оборудования указана на его лицевой панели.

Например:



Модель приемного оборудования

HD 9305, HD 9303, GS 8302, GS 8304, GS-8300, GS-8300m, GS-8300N, DRE-4000, DRE-5000, DRS-5001, DRS-5003, DRE-7300, GS-7300

DRE-4500, DRS-4500, DRE-5500, GS CI 7101s

GS 8305, GS 8306, GS 8307

HD 9300

Как найти ID приемного оборудования?

Меню-Статус.

Меню - Условный доступ-Модуль: DRECryptMPEG 4- Информация о карте (либо CardInfo) – напротив строки «Серийный номер» будет указан 12-значный номер ID.

Меню-DRE Инфо-Статус .

Меню – Настройка – Условный доступ – Смарт карта.

Если после необходимых действий номер ID не отображается на экране Вашего телевизора, Вам необходимо сделать следующее:

Шаг 1. Если в Ваш приемник установлена смарт-карта, ее необходимо вынуть из картоприемника и сразу же установить обратно (если смарт-карта встроена в приемник (модели DRE 4000, DRE 5000, DRS 5001, DRS 5003, DRE 7300, GS 7300, GS 8300m) сразу переходите к Шагу 2).

Шаг 2. После этого перезагрузите приемник и выполните инструкцию по поиску ID еще

раз.

Шаг 3. Если после этого номер ID так и не отобразился на экране Вашего телевизора, Вам необходимо обратиться в ближайший сервисный-центр или к авторизованному дилеру «Триколор ТВ.